ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。
また、misroUSB の外部入力端子や microSD スロットも装備しています。

【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■スピーカー：2.6Ω 3W
■周波数特性：60Hz ～ 18KHz
■サイズ：60(W)×54(H)mm
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0



【付属品】

■本体 ×1
■充電 / 外部入力用ケーブル

《microSD カード挿入方向》







【モード切替】

■スイッチ ON でブルートゥースモードで起動します。
■microSD カードを挿入すると▶▶▶microSD カードに切り替ります。
※自動的に再生が始まります。
■外部入力ケーブルを挿入すると▶▶▶外部入力に切り替ります。
※自動的に再生が始まります。
■ ▶II ボタンを押すと、FMラジオモードに切り替りますが、周波数帯が日本仕様になっておりませんので、ご使用になれません。

【操作方法】

■音量調整： − ＋ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■選曲： − ＋ ボタンを短押しして、音楽を選局します。
■再生： ▶II ボタンを押すと、microSD カードや外部入力の音楽を再生します。
■一時停止：再生中に ▶II ボタンを押すと、microSD カードや外部入力の音楽を一時停止します。

【ハンズフリーの使い方】

1. ブルートゥースモードでスマートフォンや携帯電話を接続します。
2. 電話がかかってきたらスマートフォンや携帯電話で受けます。
3. スマートフォンや携帯電話を置いて通話することができます。

【ご注意】

※初めてご使用になるときは、事前に 2 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると通話品質が低下します。
※5 分間ブルートゥースを接続しなければ、ブルートゥースが OFF になります。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください

ブルートゥース スピーカー 【取扱説明書】

ブルートゥース接続に対応した、スピーカーユニットです。
ブルートゥースに対応したスマートフォンなどを接続して音楽を聞いたり、
ハンズフリーで通話したりすることができます。
また、misroUSB の外部入力端子や microSD スロットも装備しています。

【製品仕様】

■動作電圧：3.7V
■充電電圧：5V
■スピーカー：2.6Ω 3W
■周波数特性：60Hz ～ 18KHz
■サイズ：60(W)×54(H)mm
■充電式バッテリー内蔵
■Bluetooth ver3.0



【付属品】

■本体 ×1
■充電 / 外部入力用ケーブル

《microSD カード挿入方向》







【モード切替】

■スイッチ ON でブルートゥースモードで起動します。
■microSD カードを挿入すると▶▶▶microSD カードに切り替ります。
※自動的に再生が始まります。
■外部入力ケーブルを挿入すると▶▶▶外部入力に切り替ります。
※自動的に再生が始まります。
■ ▶II ボタンを押すと、FMラジオモードに切り替りますが、周波数帯が日本仕様になっておりませんので、ご使用になれません。

【操作方法】

■音量調整： − ＋ ボタンを長押しして、音量を調節します。
■選曲： − ＋ ボタンを短押しして、音楽を選局します。
■再生： ▶II ボタンを押すと、microSD カードや外部入力の音楽を再生します。
■一時停止：再生中に ▶II ボタンを押すと、microSD カードや外部入力の音楽を一時停止します。

【ハンズフリーの使い方】

1. ブルートゥースモードでスマートフォンや携帯電話を接続します。
2. 電話がかかってきたらスマートフォンや携帯電話で受けます。
3. スマートフォンや携帯電話を置いて通話することができます。

【ご注意】

※初めてご使用になるときは、事前に 2 時間以上充電してからご使用ください。
※ハンズフリーでご使用時に、本体のマイクから 50cm 以上離れると通話品質が低下します。
※5 分間ブルートゥースを接続しなければ、ブルートゥースが OFF になります。
※ブルートゥースの接続方法は各機器の説明書をご覧ください